

WRD 11/14/17-2 G HydroPower Digit

modulerende badverwarmers zonder blijvende waakvlam met ontsteking via waterturbine en met digitaal display chauffe-bains modulants sans veilleuse permanente avec allumage par turbine à eau et avec display digital



Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer de technische voorschriften strikt opgevolgd worden. Wijzigingen voorbehouden.

Wij verzoeken U deze voorschriften aandachtig te lezen en ze aan de gebruiker te overhandigen. Deze laatste dient ze zorgvuldig te bewaren.

DE INSTALLATIE, DE INBEDRIJFSTELLING, HET ONDERHOUD EN DE NAVERKOOPSERVICE MOETEN DOOR EEN ERKENDE INSTALLATEUR GEBEUREN.

Un fonctionnement impeccable ne peut être garanti que lorsque les prescriptions sont strictement observées. Sous réserve de modifications.

Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ces prescriptions, de les remettre à l'utilisateur et de lui conseiller de les conserver soigneusement.

L'INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE, L'ENTRE TIEN ET LE SERVICE APRES-VENTE DOIVENT ETRE EFFECTUES PAR UN INSTALLATEUR AGREE.

Deze badverwarmers dragen het keurmerk: Ces chauffe-bains sont agréés:

 ϵ

cat. I_{2E+} (aardgas / gaz naturel) cat. I₃₊ (vloeibaar gas / gaz liquide)

nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887 20 60

FAX: 03 877 01 29

Deutsche Fassung auf Anfrage erhältlich





VOOR UW VEILIGHEID: WAT TE DOEN BIJ GASGEUR?



POUR VOTRE SECURITE: QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ?

- fermer le robinet gaz
- ouvrir les fenêtres et les portes
- ne pas actionner les interrupteurs électriques
- · éteindre tous feux ouverts
- téléphoner à partir d'un autre endroit à la compagnie de gaz, à votre installateur ou à JUNKERS

• gaskraan dichtdraaien

- vensters en deuren openen
- geen elektrische schakelaars bedienen
- alle open vuur doven
- van op een andere plaats naar de gasmaatschappij, Uw installateur of JUNKERS telefoneren

INHOUD RESUME

	1.1 /	1
	blz. / page	
AANSLUITINGEN EN AFMETINGEN	3	RACCORDEMENTS ET DIMENSIONS
BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN	4	DESCRIPTION DES APPAREILS
TECHNISCHE GEGEVENS	4	DONNEES TECHNIQUES
SCHEMA EN FUNCTIES	5	SCHEMA ET FONCTIONS
ELEKTRISCH SCHEMA	6	SCHEMA ELECTRIQUE
INSTALLATIE	7	INSTALLATION
algemeen	7	généralités
belangrijk	7	important
installatie in een kast	7	installation en placard
bevestiging van de badverwarmer	8	fixation du chauffe-bain
hydraulische aansluiting	8	raccordement hydraulique
werking van de hydrogenerator	9	fonctionnement de l'hydrogénérateur
gasaansluiting	9	raccordement gaz
afvoer verbrande gassen	10	évacuation des gaz brûlés
REGELING	11	REGLAGE
gas	11	gaz
water	11	eau
INBEDRIJFSTELLING EN BEDIENING	12	MISE EN SERVICE ET COMMANDE
ONDERRICHTINGEN	14	INSTRUCTIONS
voor de installateur	14	pour l'installateur
voor de gebruiker	14	pour l'usager
CONTROLE EN ONDERHOUD	15	SURVEILLANCE ET ENTRETIEN
periodiek onderhoud	15	entretien périodique
- waakvlam	15	- veilleuse
- warmtewisselaar	15	- échangeur de chaleur
- brander	15	- brûleur
- waterfilter	15	- filtre eau
- brandervlammen	16	- flammes du brûleur
opnieuw in gebruik nemen	16	remise en service
badverwarmer ledigen bij vorstgevaar	16	vidange du chauffe-bain en cas de danger de gel
rookgasbeveiliging	17	sécurité de refoulement
wisselstukken en smeermiddelen	17	pièces de rechange et lubrifiants
STORINGEN & OPLOSSINGEN	18	picces de rechange et labilitatio
STORMOLIN & OF LOSSINGLIN	19	PERTURBATION & REMEDES
NUTTIGE INLICHTINGEN	20	INFORMATIONS UTILES
BELANGRIJKE NOTA'S	22	NOTICES IMPORTANTES
WAARBORG	22	GARANTIE
DIENST NA VERKOOP	24	SERVICE APRES-VENTE
	24	
(met techniekers uit Uw regio)		(avec techniciens de votre région)




Fig. 1

220 125 മ D 38 ட 39 4 Ш 5 40 23 ď છુ Η 50 97 6720607581-01.1JS

- 4 warmtewisselaar
- 5 brander
- 10 temperatuurkiezer
- **20** gasaansluiting R 1/2" (3/4" alleen voor WRD 17-2 op aardgas)
- 23 ontsteking
- 26 vermogenkiezer
- 34 brandercontrolelampje (LED)
- 35 schakelaar / LED aanduiding minimum waterdebiet
- 36 mantel
- 37 bevestigingspunt
- 38 schouwaansluiting
- 39 trekonderbreker en TTB
- 40 gasvalve
- 42 digitaal display

- 4 échangeur de chaleur
- 5 brûleur
- 10 sélecteur de température
- 20 raccordement gaz R 1/2" (3/4" uniquement pour WRD 17-2 au gaz naturel)
- 23 allumage
- 26 sélecteur de puissance
- 34 lampe de contrôle brûleur (LED)
- 35 interrupteur / affichage LED débit seuil
- 36 manteau
- 37 point de fixation
- 38 raccordement cheminée
- 39 anti-refouleur et TTB
- 40 valve gaz
- 42 display digital

afmetingen		А	В	С	D	Е	F	G	H aardgas	∅ vl. gas
dimensions									gaz. nat	gaz liq.
WRD 11-2 G	mm	310	580	228	112,5	463	60	25	1/2"	1/2"
WRD 14-2 G	mm	350	655	228	132,5	510	95	30	1/2"	1/2"
WRD 17-2 G	mm	425	655	334	132,5	540	65	30	3/4"	1/2"

2. BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

2. DESCRIPTION DES APPAREILS

Warmwaterdoorstroomtoestellen met ontsteking via Chauffe-bains instantanés avec allumage par turbine à waterturbine, ionisatiebeveiliging, schouwaansluiting, en modulerende werking. Uitgerust met terugslagbeveiliging fonctionnement modulant. Equipés d'une sécurité de (TTB) en oververhittingbeveiliging. Bijzonder geschikt refoulement (TTB) et d'une sécurité de surchauffe. Spévoor gebruik van thermostatische en ééngreepsmengkranen. Zowel voor klein als groot warmwaterdebiet en lagedrukinstallaties.

eau, sécurité par ionisation, raccordement cheminée et cialement adaptés pour utilisation de mélangeurs thermostatiques et mitigeurs mono mains. Aussi bien pour petit débit ainsi que pour grand débit et installations à basse pression.

Technische benaming / Dénomination technique	Commerciële benaming / Dénomination commerciale
WRD 11-2 G 23 S 3695 (aardgas / gaz naturel)	NRD 11 HydroPower Digit (aardgas / gaz naturel)
WRD 11-2 G 31 S 3695 (vloeibaar gas / gaz liquide)	BRD 11 HydroPower Digit (vloeibaar gas / gaz liquide)
WRD 14-2 G 23 S 3695 (aardgas / gaz naturel)	NRD 14 HydroPower Digit (aardgas / gaz naturel)
WRD 14-2 G 31 S 3695 (vloeibaar gas / gaz liquide)	BRD 14 HydroPower Digit (vloeibaar gas / gaz liquide)
WRD 17-2 G 23 S 3695 (aardgas / gaz naturel)	NRD 17 HydroPower Digit (aardgas / gaz naturel)
WRD 17-2 G 31 S 3695 (vloeibaar gas / gaz liquide)	BRD 17 HydroPower Digit (vloeibaar gas / gaz liquide)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3. TECHNISCHE GEGEVENS

3. DONNEES TECHNIQUES

		WRD 11 G	WRD 14 G	WRD 17 G	
Nominaal nuttig vermogen	kW Kcal/min	18,4 264	23,5 337	28,7 411	Puissance nominale utile
Minimaal nuttig vermogen	kW Kcal/min	7,0 100	7,0 100	9,0 129	Puissance minimale utile
Regelbereik van het nomi-	kW	7,0 → 18,4	$7,0 \to 23,5$	$9,0 \to 28,7$	Plage de réglage de la puis-
naal nuttig vermogen	Kcal/min	$100 \rightarrow 264$	100 → 337	129 → 411	sance nominale utile
Nominale belasting	kW Kcal/min	20,9 300	26,7 383	32,6 467	Débit calorifique nominal
Minimale belasting	kW Kcal/min	8,1 116	8,1 116	10,3 148	Débit calorifique minimal
Voedingsdruk					Pression d'alimentation
aardgas G 20	mbar	20	20	20	gaz naturel G 20
aardgas G 25	mbar	25	25	25	gaz naturel G 25
propaangas	mbar	37	37	37	gaz propane
butaangas	mbar	28	28	28	gaz butane
Gasdebiet					Débit gaz
aardgas G 20	m ³ /h	2,21	2,67	3,26	gaz naturel G 20
aardgas G 25	m ³ /h	2,57	3,04	3,71	gaz naturel G 25
vloeibaar gas	kg/h	1,63	1,83	2,60	gaz liquide
Max. waterdruk	bar	12	12	12	Pression d'eau max.
Uitloopdebiet bij ∆T 50 K	l/min	$2 \rightarrow 5,3$	$2 \rightarrow 6,7$	$2,5 \rightarrow 8,2$	Débit d'écoulement ∆T 50 K
Uitloopdebiet bij ∆T 25 K	l/min	$4 \rightarrow 11$	$4 \rightarrow 13,5$	$5 \rightarrow 16,5$	Débit d'écoulement ∆T 25 K
Min. waterdruk	bar	0,35	0,35	0,45	Pression d'eau min.
Type rookgasafvoer		B _{11BS}	B _{11BS}	B _{11BS}	Type d'évacuation des gaz brûlés
Minimale schoorsteentrek	mbar	0,015	0,015	0,015	Tirage minimal cheminée
Rookgasdebiet	gr/sec	13	17	22	Débit des gaz brûlés
Rookgastemperatuur	°C	+/- 160	+/- 170	+/- 180	Température des gaz brûlés

vuldig installeren. De toestellen zijn gekeurd op basis van prescriptions ci-après. Les appareils sont agréés sur base de lastenkohieren CE en worden vanuit de fabriek ge- des cahiers de charge CE et sont réglés et plombés en regeld en verzegeld in overeenstemming met categorie usine, conformément à la catégorie I_{2E+} (gaz naturel) ou I_{2E+} (aardgas) of I_{3+} (vloeibaar gas).

Dit toestel aan de hand van de volgende richtlijnen zorg- Cet appareil doit être installé soigneusement suivant les I₃₊ (gaz liquide).

4. SCHEMA EN FUNCTIES

4. SCHEMA ET FONCTIONS

Schema van een toestel op aardgas.

Schéma d'un appareil au gaz naturel.

- 1 waakvlambrander
- 2 ontstekingskaars
- 3 ionisatie elektrode
- 4 warmtewisselaar
- 5 brander
- 6 spuitstuk
- 7a meetstut voor branderdruk
- **7b** meetstut voor inlaatdruk
- 8 langzaam ontstekingsventiel
- 9 venturi
- 10 temperatuurkiezer
- 11 watervalve
- 12 correctieschroef temperatuur
- 13 waterdebietregelaar
- 14 waterfilter
- 16 koudwateraansluiting
- 17 membraan
- 18 hoofdgasventiel
- 19 gasregelschroef (MAX)
- 20 gasaansluiting
- 21 gasfilter
- 22 warmwateraansluiting
- 23 stuureenheid
- 25 servoventiel
- 26 vermogenkiezer
- 27 gasvalve
- 28 waakvlamventiel
- 29 waakvlamspuitstuk
- 30 waakvlamgasbuis
- 31 temperatuurbegrenzer
- 32 rookgasbeveiliging (TTB)
- 41 temperatuurvoeler (NTC)
- 50 turbine (hydrogenerator)





Fig. 2

- 1 brûleur de veilleuse
- 2 bougie d'allumage
- 3 électrode d'ionisation
- 4 échangeur de chaleur
- 5 brûleur
- 6 injecteur
- 7a prise de pression gaz brûleur
- **7b** prise de pression alimentation
- 8 soupape d'allumage lent
- 9 venturi
- 10 sélecteur de température
- 11 valve eau
- 12 vis de correction pour température
- 13 régulateur de débit eau
- 14 filtre eau
- 16 raccordement eau froide
- 17 membrane

- 18 soupape gaz principale
- 19 vis de réglage gaz (MAX)
- 20 raccordement gaz
- 21 filtre gaz
- 22 raccordement eau chaude
- 23 unité de commande
- 25 soupape servo
- 26 sélecteur de puissance
- 27 valve gaz
- 28 soupape pour veilleuse
- 29 injecteur de veilleuse
- 30 tube gaz de veilleuse
- 31 limiteur de température
- 32 sécurité de refoulement (TTB)
- 41 sonde de température
- **50** turbine (hydrogénérateur)

5. SCHEMA ELECTRIQUE



- 2 ontstekingskaars
- 3 ionisatie elektrode
- 23 stuureenheid
- 25 servoventiel (normaal geopend)
- 28 waakvlamventiel (normaal gesloten)
- 31 temperatuurbegrenzer
- 32 rookgasbeveiliging (TTB)
- 33 membraanventiel
- 34 LED controlelampje brander
- 35 schakelaar / LED aanduiding minimum waterdebiet
- 41 temperatuurvoeler (NTC)
- 42 digitaal display
- **50** turbine (hydrogenerator)

- 2 bougie d'allumage
- 3 électrode d'ionisation
- 23 unité de commande
- 25 soupape servo (normalement ouverte)
- 28 soupape pour veilleuse (normalement fermée)
- 31 limiteur de température
- 32 sécurité de refoulement (TTB)
- 33 soupape membrane
- 34 lampe de contrôle LED brûleur
- 35 interrupteur / affichage LED débit seuil
- 41 sonde de température (CTN)
- 42 display digital
- 50 turbine (hydrogénérateur)

6. INSTALLATION

Algemeen

Dit toestel dient door een bevoegd installateur te worden. Cet appareil doit être placé par un installateur compétent. geplaatst. Hij dient zich te houden aan de geldende natio- II doit se conformer aux normes et prescriptions nale en plaatselijke voorschriften. In geval van twijfel dient nationales et locales en la matière. En cas de doute il doit hij zich te informeren bij de officiële instanties of bij se renseigner auprès des instances officielles ou auprès SERVICO nv.

Belangrijk

De badverwarmer waterpas hangen.

Let erop de volgende minimumafstanden te voorzien:

- tussen badverwamer en plafond minimum 30 cm
- onder de badverwarmer minimum 30 cm
- rondom de badverwarmer minimum 10 cm

De badverwarmer moet in een vorstvrije ruimte met Le chauffe-bain doit être installé dans un local à l'abri du voldoende luchttoevoer geïnstalleerd worden.

ruimten met agressieve dampen (bvb. sprays) of in ruimten waarin kunststoffen of lakken verwerkt worden. In dit geval kan een badverwarmer WT 13/17 AME Celsius geïnstalleerd worden.

Wanneer de badverwarmer in een ruimte, voorzien van En cas d'installation d'un chauffe-bain dans un endroit een afzuigsysteem (bvb. dampkap) geplaatst wordt, moeten de nodige maatregelen genomen worden om onderdruk in deze ruimte te voorkomen. Dergelijke systemen kunnen de schouwtrek verminderen en de badverwarmer in veiligheid schakelen (TTB).

brandbaar materiaal plaatsen.

Brandbare stoffen moeten vuurwerend bekleed zijn.

De maximale omgevingstemperatuur van de installatie- La température ambiante maximale autorisée dans ruimte bedraagt 50°C.

De maximale temperatuur van de buitenmantel ligt onder de 85°C, zodat er behalve voor omkastingen (zie fig. 4) geen speciale voorzorgsmaatregelen moeten genomen quement nécessaires en cas d'installation de l'appareil worden.

6.1 Installatie in een kast (fig. 4)

minstens 200 cm² vrije opening - uitgevend op de installaboven en de andere beneden de mantel van de l'autre en dessous du manteau du chauffe-bain. badverwarmer.

Indien de verluchtingsopeningen niet volledig vrij zijn, dan Si les orifices ne sont pas entièrement libres, il y a lieu te worden vergroot.

Généralités

de SERVICO sa.

Important

Monter le chauffe-bain de niveau.

Prévoir les distances minimales suivantes:

- entre chauffe-bain et plafond minimum 30 cm
- en dessous du chauffe-bain minimum 30 cm
- autour du chauffe-bain minimum 10 cm

gel et avec une aération suffisante.

De badverwarmer mag niet gemonteerd worden in Ne jamais placer le chauffe-bain dans un local où il y a des vapeurs agressives (p.ex. aérosols) ou dans des ateliers traitant des matières plastiques ou des laques. Dans ce cas, un chauffe-bain WT 13/17 AME Celsius ou of WTD 27 AME CelsiusPur (met gestuwde afvoer) WTD 27 AME CelsiusPur (à tirage forcé) peut être installé.

> pourvu d'un système d'extraction (p. ex. une hotte), prendre les précautions nécessaires afin d'éviter une dépression dans ce local. De pareils systèmes peuvent diminuer le tirage de la cheminée et causer la mise en sécurité du chauffe-bain (TTB).

In geen geval de badverwarmer tegen een wand uit En aucun cas suspendre le chauffe-bain à une paroi en matériaux inflammables. Les matières inflammables doivent être ignifugées.


l'endroit d'installation est 50°C.

Etant donné que la température maximale du manteau n'atteint pas 85°C, des mesures de précaution sont unidans un placard (voir fig. 4).

6.1 Installation en placard (fig. 4)

In dit geval dienen twee verluchtingsopeningen van Le cas échéant, il faut prévoir deux orifices d'aération d'au moins 200 cm² de surface libre, donnant sur le local où tieruimte - te worden voorzien. Voorzie de ene opening l'appareil est installé. Prévoir une ouverture au-dessus et

dienen de hoogte en de breedte ervan verhoudingswijze d'en augmenter proportionnellement la hauteur et la largeur.



6.2 Bevestiging van de badverwarmer

Voorzie de twee ophanghaken zoals aangeduid in fig. 1.



Let erop dat de badverwarmer waterpas hangt en niet in aanraking komt met gas- of wateraansluitingen.

- Temperatuurkiezer en vermogenkiezer aftrekken.
- De 2 bevestigingsvijzen van de mantel onder aan de badverwarmer losdraaien.
- De mantel naar voor trekken en uitheffen.
- Badverwarmer aansluiten met de bijgeleverde toebehoren.

6.3 Hydraulische aansluiting (fig. 5)

In overeenstemming met de norm NBN EN 1717 en moet in de koudwateraansluiting een veiligheidsgroep 1/2" van 7 bar gemonteerd worden. Deze veiligheidsgroep mag ook op afstand worden geplaatst, maar wel voorbij de aftakking naar een andere après la dérivation vers une autre conduite d'eau froide. koudwaterleiding.

Voorzie tevens een afvoer voor het overtollige water.



Om dat goede werking te controleren, éénmaal per maand de kraan en de klep van de veiligheidsgroep bedienen. Kalkafzetting kan de goede werking belemmeren.

Aangezien het gaat over een doorstroomtoestel dat enkel Vu qu'il s'agit d'un appareil instantané qui ne fonctionne werkt bij afname van warm water, is er geen enkel que pendant le puisage d'eau chaude, il n'y a aucune bezwaar de bijgeleverde afsluitkraan direct aan de objection de raccorder le robinet d'arrêt du colisage, badverwarmer aan te sluiten.

Bij een koudwaterdruk hoger dan 5 bar, is het aan te Lors d'une pression de l'eau froide supérieure à 5 bars, il raden een drukverminderaar van 3 bar voor de hele installatie te plaatsen. Hierdoor wordt vermeden dat de veiligheidsgroep te veel water loost en wordt de de sécurité évacue trop d'eau et la température de l'eau warmwatertemperatuur aan de mengkranen stabieler.

De aansluiting gebeurt d.m.v. de bijgeleverde toebehoren.

6.2 Fixation du chauffe-bain

Prévoir les deux crochets comme indiqué en fig. 1.



Veiller à ce que le chauffe-bain soit de niveau et qu'il ne soit pas en contact avec des tuyaux gaz ou eau.

- Retirer le sélecteur de température et le sélecteur de puissance.
- Dévisser les 2 vis de fixation du manteau en bas du chauffe-bain.
- Tirer le manteau vers l'avant et soulever.
- Raccorder le chauffe-bain avec les accessoires dans le colisage.

6.3 Raccordement hydraulique (fig. 5)

Conformément à la norme NBN EN 1717 et Belgaqua, un groupe de sécurité 1/2" de 7 bars doit être installé dans l'alimentation eau froide. Ce groupe de sécurité peut également être monté à distance, mais certainement

Prévoir également une évacuation pour l'eau de dilatation.




Afin de contrôler le bon fonctionnement, il faut 1 fois par mois, actionner le robinet ainsi que la soupape du groupe de sécurité. Un dépôt de calcaire risque d'empêcher le bon fonctionnement.

directement au chauffe-bain.

est conseillé d'installer un réducteur de pression de 3 bars pour l'installation entière. De ce fait on évite que le groupe chaude aux mélangeurs devient plus stable.

Le raccordement se fait avec les accessoires inclus dans le colisage.



koudwateraansluiting raccordement eau froide

warmwateraansluiting raccordement eau chaude

Fig. 5

Zowel de koud- als de warmwateraansluiting van de Les raccordements eau froide et eau chaude du chauffekoperen of verzinkte buis) uitgevoerd worden.

Vooraleer de badverwarmer aan te sluiten, controleren of Avant de raccorder le chauffe-bain, contrôler si le filtre de badverwarmer gemonteerd is.

gebruikt wordt, is het aan te bevelen waterbehandeling te voorzien.

In de warmwaterleidingen dienen vernauwingen en regelingen die het debiet onder het minimum zouden kunnen cissements et robinets qui pourraient réduire le débit en beperken, te worden vermeden.

6.4 Werking van de hydrogenerator

watervalve en de warmtewisselaar. Hij omvat een turbine die begint te draaien van zodra er water over de turbineschoepen loopt. Deze turbine levert een spanning van 1,1 tot 1,7 V/AC voor de ontsteking en de werking van de badverwarmer.

6.5 Gasaansluiting

De aardgasgasleidingen dienen gelegd te worden volgens de regels der kunst en de doormeter berekend volgens de norm NBN D 51-003.

De gasleiding moet binnenin volledig zuiver zijn. Indien nodig de leiding doorblazen.

Bij installaties op aardgas moet men de bijgeleverde BGV gekeurde gasafsluitkraan (1/2" voor WRD 11 en 14 en 3/4" voor WRD 17), gebruiken en rechtstreeks met de losse moer aansluiten op de gasbuis badverwarmer.

badverwarmer moeten over een afstand van minimum 1,5 bain doivent être exécutés en tube résistant à des meter in hogetemperatuurbestendige buis (bvb. in températures élevées (p. ex. en cuivre ou en galvanisé) sur une distance minimale de 1,5 mètres.

de waterfilter (fig. 2 nr. 14) in de koudwateraansluiting van eau (fig. 2 n°. 14) est monté dans le raccordement eau froide du chauffe-bain.

Indien de badverwarmer op een net met zeer Si le chauffe-bain est installé sur un réseau d'eau très kalkhoudend water aangesloten wordt en het tevens veel calcaire et si son usage est intensif, il est vivement een conseillé de prévoir un système de traitement des eaux.

> Dans les conduites d'eau chaude, il faut éviter les rétrédessous du minimum.

6.4 Fonctionnement de l'hydrogénérateur

Deze generator bevindt zich in de waterleiding tussen de Ce générateur se trouve dans la conduite eau entre la valve eau et l'échangeur de chaleur. Il comprend une turbine qui commence à tourner dès que l'eau passe par les aubes de la turbine. La turbine fournie une tension de 1,1 à 1,7 V/AC pour l'allumage et le fonctionnement du chauffe-bain.

6.5 Raccordement gaz

Les conduites gaz naturel doivent être installées suivant les règles de l'art et les sections calculées en fonction de la norme NBN D 51-003.

Les conduites gaz doivent être totalement propres à l'intérieur. Si nécessaire, souffler les conduites.

Pour les installations au gaz naturel, il faut utiliser le robinet d'arrêt gaz agréé AGB (1/2" pour WRD 11 et 14 et 3/4" pour WRD 17), compris dans le colisage. Raccorder ce robinet directement au tuyau gaz du chauffe-bain avec l'écrou flottant.



Fig. 6

De butaan-propaan installaties dienen strikt te beantwoor- Les installations au gaz liquide doivent strictement réponden aan de norm NBN D 51-006.

De bijgeleverde verbindingsbuis met losse moer en Le tuyau de raccordement (dans le colisage) avec écrou gasbuis van de badverwarmer.

dre aux prescriptions de la norme NBN D 51-006.

dichting (1/2" voor WRD 11 en 14 en 3/4" voor WRD 17), flottant et joint (1/2" pour WRD 11 et 14 et 3/4" pour rechtstreeks met deze losse moer aansluiten op de WRD 17), doit être raccordé directement au tuyau gaz du chauffe-bain avec cet écrou flottant.



Fig. 7

6.6 Afvoer verbrande gassen (NBN B 61-002)

Voorzie, voor de afvoerleidingen van de verbrande Pour les tuyaux d'évacuation des gaz brûlés, prévoir gassen, Ø 110 mm voor WRD 11-2 G en Ø 130 mm voor Ø 110 mm pour WRD 11-2 G et Ø 130 mm pour WRD 14-2 G en WRD 17-2 G. De trek van de WRD 14-2 G et WRD 17-2 G. Le tirage de la cheminée schoorsteen moet voldoende zijn. (Ideaal 0,015 mbar doit être suffisant. (Idéal 0,015 mbar à la puissance onderdruk bij maximumvermogen) Het is verplicht een maximale) Il est obligatoire de prévoir un tuyau vertical verticaal gedeelte van minstens 50 cm te voorzien aan de de 50 cm au minimum à la sortie du chauffe-bain. Les uitgang van de badverwarmer. Horizontale gedeelten zijn tuyaux horizontaux sont à éviter et sont limités à ¼ de la te vermijden en mogen maximaal ¼ van de totale hauteur totale de la cheminée (avec un maximum de 2 schouwhoogte bedragen (met een maximum van 2 m). m). Respecter l'emplacement du débouché de la Respecteer de plaats van de schoorsteenmond (zie fig. cheminée (voir fig. 10).

Rookgasbeveiliging

Controleer de werking van de rookgasbeveiliging (zie Contrôler le fonctionnement de la sécurité de refoulement paragraaf 10.4).

Dichtheid

Dichtheid van de badverwarmer en van de gas- en wateraansluitingen nagaan. Verbrande gassen mogen noch bij de trekonderbreker noch bij de afvoerbuizen ontsnappen. Proef doen met spiegeltje.



De dichtheid van de gasaansluiting controleren met geopende gaskraan in overeenstemming met de norm NBN D 51-003.

De dichtheidcontrole van de wateraansluiting dient eveneens te gebeuren met geopende waterkranen.

6.6 Evacuation des gaz brûlés (NBN B 61-002)

Sécurité de refoulement

(voir paragraphe 10.4).

Etanchéité

Vérifier l'étanchéité du chauffe-bain et des raccordements gaz et eau. Les gaz brûlés ne peuvent s'échapper ni de l'anti-refouleur, ni des tuyaux d'évacuation. Faites l'essai à l'aide d'un miroir.



Contrôler l'étanchéité du raccordement gaz avec robinet gaz ouvert, conformément à la norme NBN D 51-003.

Effectuer le contrôle d'étanchéité du raccordement eau également avec robinets eau ouverts.



OPGELET:

Indien de schouw dwars door brandbare gedeelten gaat, moet men ze goed isoleren.



ATTENTION:

Si la cheminée traverse des parties inflammables, il faut l'isoler convenablement.



OPMERKING

Voor rookgasafvoer, ventilatie- en beluchtingsopeningen dienen de normen NBN D 51-003, NBN D 51-006 of NBN D 61-002 strikt te worden gerespecteerd.



REMARQUE

Pour l'évacuation des gaz brûlés, les ouvertures ventilation, d'aération et de appliquer soigneusement les normes NBN D 51-003, NBN D 51-006 ou NBN D 61-002.

7. REGELING

7. REGLAGE

GAS

gasaansluitdruk aangeduid De in de gegevens, moet aan de manometerstut gecontroleerd worden (zie fig. 2 nr. 7b).

De toestellen worden vanuit de fabriek geregeld en verzegeld in overeenstemming met categorie I_{2E+} (aardgas) of I_{3+} (vloeibaar gas).

De installateur mag daarom geen enkele instelling van het gasdebiet doorvoeren.

De waakvlam is niet afstelbaar.

Het waakvlamspuitstuk is aangepast aan de gassoort en de overeenstemmende gasdruk.

Het langzaam ontstekingsventiel is vast ingesteld en niet La soupape d'allumage lent est vissée à fond et non regelbaar.



OPMERKING:

De ombouw naar een andere gassoort mag alleen gedaan worden door de technische dienst van JUNKERS.



Opmerkingen:

Bij aardgastoestellen:

De badverwarmer niet ontsteken wanneer de aansluitdruk lager is dan 18 mbar of hoger dan 28 mbar.

- ► Bij vloeibaar gastoestellen:
 - De badverwarmer niet ontsteken wanneer de aansluitdruk lager is dan 30 mbar of hoger dan 45 mbar.
- ▶ Bij gasdrukken hoger dan 150 mbar wordt de gasblok beschadigd en dient hij in zijn geheel te worden vervangen.

WATER

Het waterdebiet moet niet ingesteld worden.

De toestellen zijn voorzien van een waterdrukregelaar.

GAZ

technische La pression d'alimentation gaz indiquée dans les notices techniques doit être contrôlée au téton manométrique. (voir fig. 2 n° 7b)

> Les appareils sont réglés et plombés en usine, conformément à la catégorie l_{2E+} (gaz naturel) ou l₃₊ (gaz liquide).

> Par conséquent, en aucun cas le débit gaz ne peut être réglé par l'installateur.

La veilleuse n'est pas réglable.

L'injecteur de veilleuse est adapté à la nature du gaz et à la pression correspondante.

réglable.



REMARQUE:

La conversion à une autre sorte de gaz ne peut être effectuée que par le service technique de JUNKERS.



Remarques:

- Pour appareils au gaz naturel:
 - Ne pas allumer le chauffe-bain quand la pression d'alimentation est inférieure à 18 mbar ou supérieure à 28 mbar.
- ▶ Pour appareils au gaz liquide:
 - Ne pas allumer le chauffe-bain quand la pression d'alimentation est inférieure à 30 mbar ou supérieure à 45 mbar.
- ► Lors de pressions d'alimentation supérieures à 150 mbar, le bloc gaz sera endommagé et devra être remplacé entièrement.

EAU

Le débit d'eau ne doit pas être ajusté. Les appareils sont équipés d'un régulateur de pression d'eau.

8. INBEDRIJFSTELLING EN BEDIENING

8. MISE EN SERVICE ET COMMANDE

Waterleidingen spoelen en gasleidingen uitblazen. De badverwarmer onmiddellijk in gebruik nemen.

De eerste inbedrijfstelling omvat:

- het nazien van de gasdichtheid van de aansluiting van de badverwarmer, door middel van afzepen, bij normale bedrijfsdruk,
- het nazien van de goede werking van de badverwarmer (langzaam ontsteken en snel doven),
- controle van de rookgasbeveiliging (TTB),
- de aflevering van deze voorschriften met bijhorende
 aanwijzingen aan de gebruiker.

sent

Opgelet voor brandwonden:

De ruimte vlak voor de brander kan erg heet worden.


Rincer l'installation eau et souffler les conduites gaz. Mettre le chauffe-bain directement en service.

La première mise en service comprend:

- la vérification de l'étanchéité du raccordement gaz du chauffe-bain par badigeonnage au savon, à la pression de fonctionnement normale,
- la vérification du bon fonctionnement du chauffe-bain (allumage lent et extinction rapide),
- le contrôle de la sécurité de refoulement (TTB),
- l'explication du fonctionnement et la remise de la présente notice à l'usager.

Attention aux brûlures:

L'endroit juste avant le brûleur peut atteindre de températures très hautes.



DIGITAAL DISPLAY

- 1 temperatuuraanduiding / foutaanduiding
- 2 storingsaanduiding
- 3 eenheden voor temperatuurmeting
- 4 badverwarmer in werking (brander ingeschakeld)

DISPLAY DIGITAL


- 1 affichage de la température / affichage de panne
- 2 affichage de perturbation
- 3 unités pour mesurage de la température
- 4 chauffe-bain en service (brûleur enclenché)

IN WERKING ZETTEN

- Gas- en waterafsluitkranen openen.
- ▶ Bedieningstoets in positie drukken.


ENCLENCHEMENT

- Ouvrir les robinets d'arrêt gaz et eau



 Wanneer het groene lampje brandt, is de brander in werking.


Quand la lampe verte est allumée, le brûleur est enclenché.



UITSCHAKELING

▶ Bedieningstoets in positie In drukken.

EXTINCTION



CONTROLE VAN HET MINIMUM WATERDEBIET


 Controleer het minimum waterdebiet wanneer het rode lampje brandt.

CONTROLE DU DEBIT SEUIL

 Contrôler le débit seuil quand la lampe rouge est allumée.

VERMOGENREGELING

REGLAGE DE LA PUISSANCE



► NORMALE INSTELLING (hoog vermogen)

► REGLAGE NORMAL (haute puissance)

ZOMERSTAND (verlaagde maximale temperatuur) (lager vermogen)

 POSITION ETE (température maximale réduite)
 (puissance réduite)



TEMPERATUURREGELING

- Draaien tegen de richting van de wijzers van een uurwerk
 - = LAUW WATER
- Draaien in de richting van de wijzers van een uurwerk
 - = HEET WATER
- Stel de temperatuur niet hoger in dan nodig. U bespaart energie en het risico van verkalking vermindert.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

- ► Tourner dans le sens opposé des aiguilles d'une montre
 - = EAU TIEDE
- ► Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
 - **= EAU TRES CHAUDE**
 - Ne pas régler la température à une valeur plus haute que nécessaire. Vous économisez de l'énergie et le risque d'entartrage diminue.



Opgelet:

De temperatuuraanduiding in het display kan afwijken van de werkelijke uitlooptemperatuur. Controleer steeds de temperatuur met de hand vooraleer bvb. kinderen een bad te geven.



Attention

L'affichage de la température dans le display peut différer de la température d'écoulement réelle. Contrôler toujours la température à la main avant p. ex de baigner des enfants.

STORING

Indien de badverwarmer onvoldoende warm water levert, dient U de perlators en douchekoppen op verkalking te controleren.

PERTURBATION

Si le chauffe-bain ne produit qu'un débit d'eau chaude insuffisant, il faut contrôler que les mousseurs et les pommes de douche ne seraient pas entartrés.

9. ONDERRICHTINGEN

9.1 Voor de installateur

Na de ingebruikname:

De gebruiker op de hoogte brengen van de bediening en de werking van de badverwarmer.

Zijn aandacht vestigen op het feit dat in geen geval de openingen voor de aanvoer van verse lucht of voor de afvoer van verbrande gassen belemmerd mogen worden. DIT DOCUMENT OVERHANDIGEN.

9.2 Voor de gebruiker



Indien de brander ongewild dooft, moet men 5 minuten wachten vooraleer de ontstekingsbeweging te hernemen.

9.1 Pour l'installateur

Après la mise en service:

9. INSTRUCTIONS

Mettre l'usager au courant de la manipulation et du fonctionnement du chauffe-bain.

Attirer son attention sur le fait qu'en aucun cas les orifices d'apport d'air frais et d'évacuation des gaz brûlés ne peuvent être obturés.

REMETTRE LE PRESENT DOCUMENT.

9.2 Pour l'usager



En cas d'extinction accidentelle du brûleur, il est indispensable d'attendre 5 minutes avant de reprendre les manœuvres d'allumage.

GASGEUR:

- gaskraan dichtdraaien
- vensters openen
- geen elektrische schakelaars bedienen
- alle open vuur doven
- de gasmaatschappij, Uw installateur of JUNKERS verwittigen

ODEUR DE GAZ:

- fermer le robinet gaz
- ouvrir les fenêtres
- ne pas actionner les interrupteurs électriques
- éteindre tous feux ouverts
- prévenir votre compagnie gazière, votre installateur ou JUNKERS

tijdens de werking op vol vermogen, is de kans groot dat fonctionnement à pleine puissance, il est bien possible er terugslag van verbrande gassen is ontstaan.

Dit wordt veroorzaakt door de rookgasbeveiliging (TTB) Ceci est causé par la sécurité de refoulement (TTB) qui waarmee de badverwarmer is uitgerust.

warmwaterkraan te sluiten en daarna opnieuw warm nouveau en fermant le robinet d'eau chaude et ensuite en water af te tappen.

Wanneer dit fenomeen zich meermaals voordoet, moet de Quand ce phénomène se manifeste plusieurs fois, le Uw installateur.

Wanneer de hoofdbrander van de badverwarmer dooft Quand le brûleur principal du chauffe-bain s'éteigne en qu'il y ait refoulement des gaz brûlés.

est incorporée dans le chauffe-bain.

U kunt de badverwarmer terug in gebruik nemen door de Vous pouvez mettre le chauffe-bain en service de puisant à nouveau de l'eau chaude.

werking van de schoorsteen gecontroleerd worden door fonctionnement de la cheminée doit être contrôlé par votre installateur.

10. CONTROLE EN ONDERHOUD

10. SURVEILLANCE ET ENTRETIEN

Zelfs een JUNKERS heeft een regelmatige controle- en Même un JUNKERS a besoin d'une surveillance et d'un onderhoudsbeurt nodia.

en/of een abnormaal hoog verbruik.

de installateur, een bevoegd vakman of door de technische dienst van de fabriek.



EEN JAARLIJKSE ONDERHOUDSBEURT IS AANBEVOLEN. (afhankelijk van de regionale reglementering ter zake)

Doe hiervoor beroep op een erkende vakman of op de technische dienst van JUNKERS.



Vooraleer de werken uit te voeren, moeten en gasafsluitkraan dichtgedraaid waterworden.

kingen uit te voeren en - indien nodig (bij defect of abnor- cessaire, en cas de panne ou de fonctionnement anormal, male werking) - SERVICO nv te verwittigen.

10.1 Periodiek onderhoud

Waakvlam

- De waakvlamsproeier demonteren en reinigen.
- De luchttoevoeropening van de waakvlamkop reinigen.

Warmtewisselaar

- Indien de warmtewisselaar vervuild is:
 - Demonteer de branderkamer en verwijder de begrenzer.
 - Reinig de branderkamer met een waterstraal.
- Indien dit niet volstaat om alle vervuiling te verwijderen, dient U de vervuilde delen in water met spoelmiddel te dompelen. Daarna goed afspoelen.
- Eventueel met in de handel verkrijgbare producten ontkalken, volgens voorschriften van de fabrikant, en de dichtheid op max. 15 bar uittesten.
- Gebruik nieuwe dichtingen bij het terug monteren.
- De begrenzer opnieuw monteren.

Brander

- Jaarlijks controleren.
- Bij erge vervuiling de brander in water spoelmiddel dompelen. Daarna goed afspoelen.



Vòòr het terug in bedrijf stellen van de badverwarmer, zorgen dat de brander volledig droog is.

Waterfilter

Reinig de waterfilter die in de ingang van de watervalve gemonteerd is.

entretien réaulier.

Een preventief onderhoud vermijdt vroegtijdige slijtage Un entretien préventif évite une usure prématurée et/ou une consommation anormale.

Deze werkzaamheden mogen enkel gedaan worden door Ce travail peut être effectué uniquement par un installateur, un homme de métier agréé ou par le service technique de l'usine.



ENTRETIEN ANNUEL EST RECOM-MANDE. (dépendant de la réglementation régionale en la matière)

Faites appel à un installateur agréé ou au service technique de JUNKERS.



Avant de commencer les travaux, les robinets d'arrêt eau et gaz doivent êtres fermés.

De installateur dient bij een servicebeurt volgende bewer- L'installateur doit effectuer les travaux suivants et, si néprévenir SERVICO sa.

10.1 Entretien périodique

Veilleuse

- Démonter et nettoyer le gicleur de veilleuse.
- Nettoyer l'amenée d'air de la tête de veilleuse.

Echangeur de chaleur

- Quand l'échangeur est encrassé:
 - Démonter la chambre du brûleur et enlever le régulateur.
 - Nettoyer la chambre du brûleur à l'aide d'un jet d'eau.
- Quand ceci ne suffit pas pour enlever tout encrassement, il faut plonger les pièces encrassées dans de l'eau contenant un détergent. Après, rincer soigneusement.
- Eventuellement détartrer avec les produits en vente dans le commerce et essayer l'étanchéité à maximum 15 bars.
- Utiliser de nouveaux joints lors du montage.
- Remonter le limiteur.

Brûleur

- Procéder à un contrôle annuel.
- En cas d'encrassement intensif, plonger le brûleur dans de l'eau contenant un détergent. Après, rincer soigneusement.



Avant la remise en service du chauffe-bain, veiller à ce que le brûleur soit parfaitement

Filtre eau

Nettoyer le filtre d'eau qui est monté dans l'entrée de la valve eau.

Brandervlammen

moeten de vlammen in ong. 5 seconden volledig ontbranden. Indien dit aftappunt gesloten wordt, dan moeten brûleur doit s'éteindre immédiatement. Si ce n'est pas le de vlammen onmiddellijk doven, zoniet dienen venturi, waterdebietregelaar en langzaam ontstekingsventiel gereinigd te worden.

Vlammenbeeld en afvoer van verbrande gassen nakijken.



Indien de brander ongewild dooft, moet men 5 minuten wachten vooraleer de ontstekingsbeweging te hernemen.

10.2 Opnieuw in gebruik nemen

- Gas- en wateraansluitingen openen. Controleer of er geen gaslekken zijn.
- Zie hoofdstuk 8 "Inbedrijfstelling en bediening".

10.3 Badverwarmer ledigen bij vorstgevaar



BELANGRIJKE OPMERKING:

Laat bij vorst de badverwarmer waterleiding volledig leeglopen! Bij aanhoudende vorst raden wij U aan ook de koudwatertoevoerleiding te ledigen.

Flammes du brûleur

Indien een warmwateraftapkraan geopend wordt, dan Le brûleur doit s'enclencher après environ 5 secondes en ouvrant un robinet de puisage. En fermant le robinet, le cas, nettoyer le venturi, le régulateur de débit d'eau et la soupape d'allumage lent.

> Examiner la stabilité des flammes et l'évacuation des gaz brûlés.



En cas d'extinction accidentelle du brûleur, il est indispensable d'attendre 5 minutes avent de reprendre les manœuvres d'allumage.

10.2 Remise en service


- Ouvrir les raccordements eau et gaz. Contrôler s'il n'y a pas de fuites de gaz.
- Voir chapitre 8 "Mise en service et commande".

10.3 Vidange du chauffe-bain en cas de danger de gel



REMARQUE IMPORTANTE:

Vidanger complètement le chauffe-bain ainsi que les conduites d'eau en cas de gel! En cas de gel persistant, nous vous conseillons d'également vidanger la conduite eau froide.



Hiervoor zijn volgende maatregelen nodig:

- Badverwarmer buiten werking stellen (bedieningstoets 1 ○ in positie
 ☐ drukken en gaskraan dichtdraaien).
- Waterafsluitkraan van de badverwarmer sluiten. (onderaan rechts)
- Warmwaterkranen openen.
- Clips (1) van de filterhouder verwijderen. Verwijder de 4 filterhouder (2) van de watervalve. Na volledig leeglopen van leidingen en badverwarmer zelf, de filterhouder terug monteren (goed indrukken) en vergrendelen met de clips.

De warmwaterkranen terug sluiten.

geopende warmwaterkranen stroomt.

A cette fin, il faut:

- Mettre le chauffe-bain hors service (enfoncer le bouton de commande [⊕] en position [⊥] et fermer le robinet gaz).
- Fermer le robinet d'arrêt eau du chauffe-bain. (en dessous, à droite)
- Ouvrir les robinets d'eau chaude.
- Enlever le clip (1) du support du filtre. Enlever le support du filtre (2) de la valve eau. Après la vidange totale des conduites et du chauffe-bain même, remonter le support du filtre (bien enfoncer) et verrouiller avec le clip.

Refermer les robinets d'eau chaude.

Bij het terug in gebruik nemen van de badverwarmer erop Lors de la remise en service du chauffe-bain, veiller à ce letten dat hij in de stand "buiten werking" staat. Dan, na qu'il soit en position "hors service". Ouvrir le robinet d'eau het openen van de hoofdkraan, de warmwaterkranen principal ainsi que les robinets d'eau chaude. S'il n'y a pas openen. Als daar geen water uitstroomt, is de waterleiding d'écoulement d'eau, la canalisation d'eau et/ou le chauffeen/of de badverwarmer bevroren. Het ontdooien door Uw bain sont gelés. Faire dégeler par votre installateur. installateur laten uitvoeren. Daarbij de badverwarmer in Maintenir le chauffe-bain en position "hors service" de stand "buiten werking" laten, tot er water uit de jusqu'à ce que l'eau sorte des robinets d'eau chaude ouverts.

10.4 Rookgasbeveiliging (TTB)

Wanneer de badverwarmer regelmatig in storing gaat, Quand le chauffe-bain se met en sécurité régulièrement, moet onmiddellijk de schoorsteen gecontroleerd en la cheminée doit immédiatement être contrôlée et eventueel aangepast worden.

waterkraan sluiten en daarna opnieuw warm water aftappen.

aan de beveiliging te testen bij elke onderhoudsbeurt van d'entretien. En tout cas nous vous conseillons de le tester de badverwarmer.

Deze controle mag enkel gedaan worden door de installateur, een bevoegd vakman of door de technische dienst lateur, un homme de métier agréé ou par le service techvan de fabriek.

- De rookgasafvoerbuis wegnemen en de uitgang van de trekonderbreker volledig met een onbrandbare plaat afdekken.
- Zet de badverwarmer in werking op maximumvermogen. Na maximum 2 minuten moet de badverwarmer uitschakelen.
- Daarna de ruimte voldoende ventileren.
- De plaat wegnemen en de rookgasafvoerbuis terug > monteren. De badverwarmer in werking zetten.



Let erop dat de houder van de rookgasvoeler niet verbogen wordt.

De rookgasbeveiliging mag niet verwijderd of gewijzigd worden.

Bij defect moet de rookgasbeveiliging samen met haar bedrading gedemonteerd en vervangen worden door een identieke originele rookgasbeveiliaina.

10.5 Wisselstukken en smeermiddelen

Gebruik uitsluitend originele JUNKERS wisselstukken en Toujours utiliser les pièces d'origine JUNKERS et les JUNKERS vet.

Voor metalen dichtvlakken en O-ringen:

- in contact met water: L 641,
- in contact met gas: HFT 1 V 5.

10.4 Sécurité de refoulement (TTB)

éventuellement modifiée.

Na uitschakeling door de rookgasbeveiliging, de warm- Après le déclenchement par la sécurité de refoulement, fermer le robinet d'eau chaude et ensuite en puiser à nouveau de l'eau chaude.

De rookgasbeveiliging is onderhoudsvrij. Toch raden wij U Le dispositif de contrôle de cheminée n'a pas besoin à chaque entretien du chauffe-bain.

> Ce contrôle peut être effectué uniquement par un instalnique de l'usine.

- Enlever la buse d'évacuation des gaz brûlés et couvrir la sortie de l'anti-refouleur complètement par une plaaue incombustible.
- Mettre le chauffe-bain en service à pleine puissance. Après maximum 2 minutes le chauffe-bain doit se déclencher.
- Après suffisamment ventiler l'endroit.
- Enlever la plaque et monter à nouveau la buse d'évacuation des gaz brûlés. Mettre le chauffe-bain en marche.



Faites attention à ne pas plier le support de la sonde des gaz brûlés.

La sécurité de refoulement ne peut pas être enlevée ou modifiée.

En cas de panne, la sécurité de refoulement et câblage doivent être démontés et remplacés par une sécurité de refoulement d'origine identique.

10.5 Pièces de rechange et lubrifiants

graisses spéciales JUNKERS.

Pour les pièces métalliques et les joints toriques:

- en contact de l'eau: L 641,
- en contact du gaz: HFT 1 V 5.

11. STORINGEN & OPLOSSINGEN



Handelingen voorafgegaan door dit symbool, mogen enkel uitgevoerd worden door Uw installateur of door de technische dienst van JUNKERS.

STORING	OORZAAK		OPLOSSING
De badverwarmer ontsteekt niet en het digitale display is uitgeschakeld.	Badverwarmer uitgeschakeld.		Controleer de stand van de schakelaar (35).
De ontsteking van de waakvlambran-	Onvoldoende water- of		Testen en corrigeren.
der gebeurt traag en moeizaam.	gasdruk.		-
Het rode lampje op de hoofdschakelaar brandt.	Onvoldoende waterdruk.		Testen en corrigeren.
Het water is niet warm genoeg.			Controleer de stand van de ver-
			mogenkiezer. Stel hem in naargelang Uw behoeften.
Het water is niet warm genoeg, de brander werkt slechts zwakjes.	Vermogenkiezer (26) staat in een verkeerde positie.		Vermogenkiezer helemaal naar links draaien.
	Gasaansluitdruk te laag.	Î	Controleer de gasaansluitdruk: - G 20 = 20 mbar - G 25 = 25 mbar - G 31 = 37 mbar.
Tijdens de werking stopt de brander.	De temperatuurbegrenzer detecteert een oververhitting. Het display toont " E9 ".		Laat de badverwarmer afkoelen en zet hem na 10 minuten opnieuw in werking. Verwittig Uw installateur of de technische dienst van JUNKERS indien de storing opnieuw optreedt.
	De rookgasbeveiliging heeft de werking van de badverwarmer onderbroken. Het display toont " A4 ".		Verlucht de opstellingsruimte en wacht 10 minuten vooraleer de badverwarmer te herstarten. Verwittig Uw installateur of de technische dienst van JUNKERS indien de storing opnieuw optreedt.
Verkeerde temperatuuraanduiding.	Slecht contact van de warmwatervoeler. Warmwatervoeler defect.		Bevestiging van de warmwatervoeler controleren. Warmwatervoeler vervangen.
Het display toont " E1 ".	De watertemperatuurvoeler (NTC) heeft de badverwarmer uitgeschakeld (uitlooptemperatuur hoger dan 85°C).		Verminder de watertemperatuur met de vermogen- en/of de temperatuur- kiezer. Verwittig Uw installateur of de technische dienst van JUNKERS indien de storing opnieuw optreedt.
Het display toont "A7".	Foutieve aansluiting van de temperatuurvoeler.	Ä	Aansluiting controleren en corrigeren.
	Temperatuurvoeler (NTC) defect.	M.	Vervangen.
De badverwarmer is geblokkeerd.	Het display toont " F7 " of " E0 ".		Schakel de badverwarmer uit en terug aan. Verwittig Uw installateur of de technische dienst van JUNKERS indien de storing opnieuw optreedt.
Er is ontsteking, maar de brander slaat niet aan. De badverwarmer is geblokkeerd.	Foutief ionisatiesignaal. Het display toont " EA ".	Î	Controleer: - gastoevoer, - ontsteking (ionisatie elektrode en servo- en/of waakvlamventiel).
De badverwarmer is geblokkeerd. Het display toont " F0 ".	Abnormale werking van de stuureenheid.		Kraan sluiten en terug openen. Verwittig Uw installateur of de technische dienst van JUNKERS indien de storing opnieuw optreedt.
Onvoldoende warmwaterdebiet.	Onvoldoende waterdruk.		Testen en corrigeren.
	Kraanwerk is vervuild.		Controleren en reinigen.
	Waterfilter verstopt.		Filter reinigen.
	Warmtewisselaar verstopt (verkalkt).	gr.	Reinigen en zonodig ontkalken.

 \triangle

Indien er nu nog steeds een storing optreedt, dient U Uw installateur of de technische dienst van JUNKERS te verwittigen.

11. PERTURBATIONS & REMEDES



Les manipulations, précédées par ce symbole, ne peuvent uniquement être effectuées par votre installateur ou par le service technique de JUNKERS.

PERTURBATION	CAUSE		REMEDE
Le chauffe-bain ne s'allume pas	Chauffe-bain déclenché.		Contrôler la position de l'interrupteur
et le display digital ne fonctionne pas.	Citatio Sain assististici		(35).
L'allumage du brûleur de veilleuse s'effectue lentement et péniblement.	Pression d'eau ou de gaz insuf- fisante.		Tester en corriger.
La lampe rouge sur l'interrupteur principal s'allume.	Pression d'eau insuffisante.		Tester en corriger.
L'eau n'est pas assez chaude.			Contrôler la position du sélecteur de puissance. Sélecter selon vos besoins.
L'eau n'est pas assez chaude, le brûleur ne fonctionne que faiblement.	Le sélecteur de puissance (26) se trouve dans une mauvaise position.		Tourner le sélecteur de puissance complètement à gauche.
	Pression d'alimentation gaz trop basse.	Î	Contrôler la pression d'alimentation: - G 20 = 20 mbar - G 25 = 25 mbar - G 31 = 37 mbar.
Le brûleur s'arrête pendant le fonctionnement.	Le limiteur de température dé- tecte une surchauffe. Le display affiche " E9 ".		Laisser refroidir le chauffe-bain et le remettre en service après 10 minutes. Appeler votre installateur ou le service technique de JUNKERS si la perturbation persiste.
	La sécurité de refoulement a interrompu fonctionnement du chauffe-bain. Le display affiche "A4".		Aérer l'endroit d'installation et attendre 10 minutes avant de remettre le chauffe-bain en service. Appeler votre installateur ou le service technique de JUNKERS si la perturbation persiste.
Mauvais affichage de la température.	Mauvais contact de la sonde d'eau chaude. Sonde d'eau chaude défectueuse.		Contrôler la fixation de la sonde d'eau chaude. Remplacer la sonde d'eau chaude.
Le display affiche "E1".	La sonde de température (CTN) a déclenché le chauffe-bain (température d'écoulement supérieure à 85°C).		Diminuer la température d'eau avec le sélecteur de puissance ou avec le sé- lecteur de température. Appeler votre installateur ou le service technique de JUNKERS si la perturbation persiste.
Le display affiche "A7".	Raccordement erroné de la sonde de température. Sonde de température (CTN)	Î	Contrôler le raccordement et corriger. Remplacer.
Le chauffe-bain est bloqué.	défectueuse. Le display affiche "F7" ou "E0".		Couper le chauffe-bain et le remettre en service. Appeler votre installateur ou le service technique de JUNKERS si la perturbation persiste.
Il y a une étincelle, mais le brûleur ne s'enclenche pas et le chauffe-bain reste bloqué.	Signal d'ionisation fautif. Le display affiche " EA ".	Î	Contrôler: - alimentation gaz, - allumage (électrode d'ionisation et soupape servo- et/ou soupape de veilleuse).
Le chauffe-bain est bloqué. Le display affiche " F0 ".	Fonctionnement anormal de l'unité de commande.		Fermer le robinet et l'ouvrir à nouveau. Appeler votre installateur ou le service technique de JUNKERS si la perturba- tion persiste.
Débit d'eau chaude insuffisant.	Pression d'eau insuffisante. Robinetterie encrassée. Filtre eau bouché.		Tester en corriger.
			Contrôler en nettoyer.
			Nettoyer le filtre.
	Echangeur de chaleur bouché (entartré).	g-ui	Nettoyer et détartrer si nécessaire.



S'il y a toujours une perturbation, faites appel à votre installateur ou au service technique de JUNKERS.

PROPAAN - PROPANE (NBN D 51-006)

- 1 afsluitkraan
- 2 a voorontspanner 1,5 bar (kg/cm²), debiet aangepast aan het totaal geïnstalleerd vermogen
- 2 b drukbegrenzer 1,75 bar (kg/cm²), debiet aangepast aan het totaal geïnstalleerd vermogen
 - 3 hogedrukpropaanafsluiter
 - **4 TWEEDE-TRAPS**, vaste, veiligheidsontspanner 37 mbar (g/cm²), met een debiet van 4 kg/uur
 - 5 verbindingsbuis met losse moer en dichting (bijgeleverd), verplicht met de losse moer aan te sluiten aan de badverwarmer
 - A gasketel
 - B water/badverwarmer
 - 1 robinet d'arrêt
- 2 a pré détendeur 1,5 bar (kg/ cm²), débit adapté à la puissance totale installée
- **2 b** limiteur de pression 1,75 bar (kg/cm²), débit adapté à la puissance totale installée
 - **3** vanne de fermeture à haute pression pour propane
 - 4 détendeur de sécurité, fixe, A SECONDE DETENTE 37 mbar (g/cm²), avec un débit de 4 kg/heure
 - 5 tuyau de raccordement avec écrou flottant et joint (dans le colisage), à raccorder obligatoirement avec l'écrou flottant au chauffe-bain
 - A chaudière au gaz
 - B chauffe-eau/chauffe-bain




Fig. 9

BUTAAN

AF TE RADEN WEGENS DE GERINGE BESCHIKBARE HOEVEELHEID BRANDSTOF.



LET OP: Aangezien vloeibaar gas zwaarder is dan lucht, moeten deze toestellen en de leidingen steeds in ruimten met een benedenverluchting boven de begane grond, geplaatst worden.

BUTANE

A DECONSEILLER A CAUSE DE LA PETITE QUANTITE DE COMBUSTIBLE DISPONIBLE.



ATTENTION: Etant donné que le gaz liquide est plus lourd que l'air, les appareils et leurs conduites doivent être installés dans des endroits avec ventilation basse au-dessus du niveau du sol.

NBN B 61-002

windinvloeden zich doen gelden op hindernissen.

I = vrije uitmondzone

II = toegelaten zone, als de schoorsteenmond voorzien is van een afvoerkap

III = verboden zone




Fig. 10


NBN B 61-002

Plaats van de schoorsteenmond - gebieden waarin Emplacement du débouché des cheminées - zones naburige résultant des effets du vent sur les obstacles avoisinants.

I = zone de sortie libre

II = zone autorisée, si le débouché est muni d'un aspirateur statique

III = zone interdite




13. BELANGRIJKE NOTA'S

13. NOTICES IMPORTANTES

de kenplaat van de badverwarmer. Gelieve deze la

De typeaanduiding en het serienummer vindt U terug op Vous trouvez l'indication du type et le numéro de série sur plaque signalétique du chauffe-bain. Veuillez gegevens te vermelden op de garantiekaart en bij elk mentionner ces données sur la carte de garantie et lors contact met Uw installateur of met onze technische dienst. de chaque contact avec votre l'installateur ou avec notre service technique.



INSTALLATEUR

14. WAARBORG

14. GARANTIE

De toegestane waarborg is slechts geldig indien de instal- La garantie accordée n'est valable que si l'installation est de volledige installatie volgens de regels der kunst uitge- si l'installation entière est correctement effectuée. voerd werd.

De waarborg is toepasbaar volgens de voorwaarden verkenplaat van de badverwarmer (zie fig. hierboven).



TIP: Stuur de garantiekaart onmiddellijk op na de inbedrijfstelling. Dit zal de contacten vergemakkeliiken.

latie nauwkeurig voldoet aan deze voorschriften en indien rigoureusement conforme aux présentes prescriptions et

La garantie est applicable suivant les conditions reprises meld op de garantiekaart. Deze moet worden terugge- sur la carte de garantie. Celle-ci doit être complétée du stuurd na de ingebruikname naar SERVICO nv. met ver- type et du numéro de série, indiqué sur la plaque d'immamelding van type en serienummer zoals aangeduid op de triculation du chauffe-bain et retournée à SERVICO sa dès la mise en service (voir fig. ci-dessus).



TIP: Envoyer la carte de garantie immédiatement après la mise en service. Ceci facilitera les contacts.

DIENST NA VERKOOP (met techniekers uit Uw regio)

SERVICE APRES-VENTE (avec techniciens de votre région)

SERVICO nv heeft een dienst na verkoop ter beschikking SERVICO sa tient un service après-vente à la disposition van de installateur en de gebruiker.

In geval van moeilijkheden, wendt U tot SERVICO nv En cas de difficulté, adressez-vous à SERVICO sa (officiële dienst na verkoop van de fabrikant).

de l'installateur et de l'usager.

(service après-vente officiel du fabricant).

JUNKERS SERVICE

CE	
	H

WEB	www.junkers.be	
FAX	LOGISTIEK LOGISTIQUE	03 887 01 03
	LOGISTIEK bestellingen & wisselstukken LOGISTIQUE commandes & pièces de rechange	03 880 71 01
FAX	COMMERCIELE DIENST SERVICE COMMERCIAL	03 877 01 29
	COMMERCIELE DIENST verkoop, documentatie & scholingen SERVICE COMMERCIAL vente, documentations & écolages	03 880 71 03
FAX	DIENST NA VERKOOP SERVICE APRES-VENTE	03 888 91 56
2	TECHNISCH ADVIES CONSEIL TECHNIQUE	03 880 71 02
	DIENST NA VERKOOP onderhoud & herstellingen SERVICE APRES-VENTE entretien & réparations	03 880 71 00
FAX	ALGEMEEN NUMMER NUMERO GENERAL	03 877 01 29
2	ALGEMEEN NUMMER NUMERO GENERAL	03 887 20 60
	nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 Aartselaar	

BELANGRIJKE OPMERKING



EEN JAARLIJKSE ONDERHOUDSBEURT IS AANBEVOLEN. (afhankelijk van de regionale reglementering ter zake)

Doe hiervoor beroep op een erkende vakman of op de technische dienst van JUNKERS.

UN ENTRETIEN ANNUEL EST RECOM-MANDE. (dépendant de la réglementation régionale en la matière)

REMARQUE IMPORTANTE

Faites appel à un installateur agréé ou au service technique de JUNKERS.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Wijzigingen voorbehouden.

Toute reproduction interdite sans accord préalable de l'éditeur. Sous réserve de modifications.

PVM



JUNKERS nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 **2630 AARTSELAAR 2** 03 887 20 60

Fax 03 877 01 29